



SW723  
Dobb.  
cigartænder  
stik

SW724  
Trible  
cigartænder  
stik

SW725  
Dobb. stik  
med LED

SW728  
Udtag med  
USB port

SW721  
Din stik

SW722  
Udtag

SW710  
Cigartænder  
med lys  
28mm

SW711  
Cigartænder  
med lys  
28mm

SW720  
Stik


SW726  
Stik

SW801  
7 polet PVC  
Han

SW802  
7 polet pvc  
Hun

SW803  
7 polet  
metal  
Han

SW804  
7 polet  
metal hun



K594  
Hoved-  
Afbryder

K595C  
Vandtæt  
dæksel

K590  
Tændings-  
Lås  
Hul diam.  
19,5mm

K324  
Sikrings-  
Box 4 sikr.

K326  
6 sikringer

K328  
8 sikringer

K255  
Sikrings-  
Holder for  
glas sikr.

K261  
Sikr. Holder  
8 amp.

K268  
Samme med  
16 amp.

K259  
Sikr. Holder  
Små sikr.  
30 amp max

K265  
Sikr. Holder  
Standard  
30amp max.

K241  
Sideblink  
Orange  
K244 Blå  
K240 Grøn  
K242 Rød  
K243 Klar

K236  
Nr. pladelys

K237  
Nr. pladelys  
chrom